

## エスタコウォール・スタンプ施工マニュアル

### ESTUCO WALL STAMP

#### 【下準備】

下地にシーラーを塗布。(※1日以上は乾燥させる事)

**NG**

プラスターボード・合板・コンパネは、スタンプ施工に不向きな下地材です。

1、スタンプの材料を 10mm 以上の厚みで、均等に塗り付ける。



2、スタンプの施工面とスタンプ型に剥離剤 (DECAFLOW) を吹き付ける。



3、スタンプ型を壁面に押し付け、模様を転写する。(写真はレンガ調型)  
※壁面等の状態を見ながら、剥離剤(TR-HYDORO)を繰り返す。



4、硬化する前に目地を整える。  
スタンプツールを使い、カケを造る・キズを付ける・ハケで擦る等をする事により自然さを作り出す。

